

MONTERINGSANVISNING FB HULROMSVENTIL

FB HULROMSVENTIL

Monteringsanvisning i henhold til
produkt dokumentasjon RISEFR 010-0238

1

Vegg klargjort med
anleggsbord med
svill/etasjeskiller.

2

FB Hulromsventil monteres fortløpende butt i butt langs
anleggsflaten med intumescent i den nederste hylsen.

3

FB Hulromsventil festes
med rustfrie skruer,
2-3 skruer pr. meter.

4

FB Hulromsventil
monteres med
overlapp ved
utvendig hjørne.

5

Tett med Rockwool,
steinull eller lignende
ved montering av
FB Hulromsventil i
innvendig hjørne og
endeavslutning.

6

Monter
kledning tett
inntil hulroms-
ventilen slik
at denne blir
liggende i
klem.

7

Tett med Rockwool eller Firefoam i
spalten mellom over- og underligger.

8

Ved montering av FB Hulromsventil mellom stender
må det tettes med Rockwool, Firefoam e.l.

9

Viktig at det er
kontakt mellom
hulromsventilen
og anleggs-
flatene i hele
ventilens høyde.

10

FB Hulromsventil kan kuttes til
ønsket lengde med vinkelkutter
med rustfritt blad.